

【重要なお知らせ】


この度は、TORO HD WEB CAM H800をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
WEBカメラの取り付け、固定方法について同梱の取扱説明書記載内容では、わかりにくい点がございましたのでご案内させていただきます。

◇本カメラの出荷時について 三脚固定や棚固定などを前提とした組み付けとなっております、ノートPCやモニターなどにクリップを使用して固定する場合は、カメラの画像が上下逆転して撮像されますが、ご利用のシーンに合わせて、カメラとクリップの固定用のねじを取り外し、カメラを180° 反転させて再固定を行ってください。

◇三脚は同梱されておりません。 三脚をご使用になる場合は別に市販品をご購入いただきご使用ください。
また、取り付け可能な三脚は、1/4-20UNC 外径1/4インチ(6.35mm)となります。



三脚固定時の製品状態



モニター上部にクリップ固定時の製品状態

【ご使用シーンにおけるカメラ組付け方法】



三脚固定の組付け

※出荷状態

製品ロゴ上部から見て右側にUSBケーブル引き出し部がある状態



モニター固定時の組付け

製品ロゴ上部から見て左側にUSBケーブル引き出し部がある状態



組み換え方法

カメラとクリップを固定しているねじ（+）を1か所はずし、カメラを180度回転させて任意の組付けを行ってください。